

A. Corrección de errores en consola

- **NO ARRANCA / ERROR EN ARRANQUE**

Tras comprobar alimentaciones/pila bios/pulsador encendido:

OPCIÓN 1: se necesita hub USB, ratón, teclado y pendrive para reparaciones con software)

Desde USB:

1. INSERTAR PENDRIVE USB+ teclado+ raton en hub y éste conectarlo al USB del cc1000 (es posible que se deba conectar el pendrive al usb interior)
2. ENCENDER EQUIPO, pulsar f10, seleccionar pendrive (es posible que se tenga que modificar la bios con "F2" o "DEL")
3. En YUMI, seleccionar "Other os and tools"
4. SELECCIONAR "hirens boot"
5. Seleccionar "mini windows xp"
6. Ir a "Men Start", "Programs", "Check disk" y pulsar sobre "C:" cuando se abra la pantalla emergente. Cerrar al terminar
7. Abrir USB en explorador, ir a "Tools", "Defrag", "mydefrag.exe"
8. Seleccionar "solo desfragmentar", en C :(LDA) y "ejecutar", cerrar al terminar
9. APAGAR EQUIPO
10. EXTRAER USB
11. ARRANCAR NORMALMENTE

Para cualquier duda contactar con el Departamento de Soporte de LDA

soporte@lda-audiotech.com