Enlazar y desenlazar NEO8060 con NEO extensions

Como enlazar y desenlazar dispositivos NEO extension con un dispositivo maestro

Ref: D-0015525-ES-r1.0



Handbook

1 Descripción

En este handbook se describe los pasos a realizar para enlazar o desenlazar un equipo NEO8060 con equipos NEO extension para poder aumentar las capacidades del sistema.

2 ¿Cómo enlazar NEO Extension a un NEO8060 desde la pantalla frontal?

La descripción de los siguientes pasos se realizaran teniendo en cuenta que no se ha configurado ninguna credencial para los accesos de nivel 2 y nivel 3. En caso que los equipos dispongan de dichas credenciales, simplemente se deberá introducir cuando se solicite.

Indicar que los equipos deben tener diferentes IP configuradas para realizar un linkado consecutivo en un rack.

Nota: Si no se tiene ninguna credencial configurada, aparecerá la siguiente pantalla donde se tendrá que realizar un "touchscreen" para continuar.



1. Pulsar en el display del NEO-8060 el apartado indicado como PA.



2. Pulsar en el apartado Advanced.



3. En la siguiente pantalla, se deberá tocar el icono indicado en recuadro rojo.

| BACK 123 | SYSTEM ID | <mark>3</mark> 21 | RST |
|----------|--|-------------------|-----|
| DIS 1 | System D NECROO 21234678 | ₿ _₹ | ACK |
| FIT | Place: | 黒 | |
| EMG | Network: | | OK |
| TEOT | M 255.255.205.000 (W: 192.168.000.001 | | |
| TEST | SELECT | | |

4. Aparecerá la siguiente pantalla preguntando si quiere que el equipo realice la búsqueda de los equipos enlazados a través del loop,



- 5. NEO-8060 realizará la búsqueda pertinente y enlazará los equipos que estén correctamente conectados en el loop.
- 3 ¿Cómo desenlazar NEO Extension a un NEO8060 desde la pantalla frontal?

En la pantalla **system ID** con el equipo que desea desenlazar seleccionado (en este caso el equipo con ID 2), se deberá pulsar al icono marcado en el recuadro en rojo.

| BACK 123 | SYSTEM ID | 3 21 RST | |
|----------|---|--------------------|------|
| | System D. NE08350E 212345678 | ACK | < |
| 2 | SS. VACE (2 AP - K02 29.01.30 | | |
| FLT | PANA Sylam | — , | |
| EMG | 74 EFW 075 77 192 188 000.004 10 255 255 255 000 Giv 192 168 000.001 | | N 92 |
| TEST | SELECT | | ð. |

4 Enlazar/desenlazar equipos NEO-8060 con extensions desde NEOc

4.1 Acceso a NEO8060 a través de la aplicación NEOc

Es necesario acceder al software de configuración NEOc usando las siguientes credenciales:

- Usuario: default
- Contraseña: 1234

Una vez abierto el software, deberá buscar el equipo al que se desea conectar.

| 🕺 NEO Configurator - Inicio | × |
|--------------------------------|---|
| NUEVO PROYECTO | |
| Buscar Equipos | |
| PROYECTOS RECIENTES | |
| | ^ |
| | ~ |
| Abrir seleccionado | |
| Explorar ficheros | |
| FIRMWARE | |
| Actualizar Firmware de Equipos | |
| | |

Una vez encontrado el equipo dentro de la red, es necesario conectarse al mismo. Seleccione el equipo con el que va a trabajar y presione el botón "importar sistema".

| Asignar | 2 Desasignar | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| uipos del Sistem | a: Exportar Siste | ema 🕈 Añadir Equ | uipo: NEO8060 - | 192.168.0.3 | — Eliminar Equipo |
| Modelo | Descripción | Dirección IP | MAC | Versión FW | Última Respuest |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| car Equipos: | Filtro por modelo: | NEO8060 - 🗆 F | iltro por IP: | 🗌 hasta | C Actuali |
| car Equipos: Jipos Encontrad | Filtro por modelo: kos: Importar Sis | NEO8060 🗸 🗌 F | iltro por IP: | n hasta | C Actuali |
| car Equipos: J ipos Encontrad Reset de fábrica | Filtro por modelo: Sos: Liberar Extension | NEO8060 - 🗌 F tema 🕂 Añadir Ea | iltro por IP: | ar Cambiar P | C Actuali |
| c ar Equipos: i pos Encontrad Reset de fábrica Modelo | Filtro por modelo: los: Importar Sit J Viberar Extension Descripción | NEO8060 - F tema - Añadir E Dirección IP | iltro por IP: | ar Cambiar IP Versión FW | 10.102.234.25 Última Respuesta |
| c ar Equipos: i ipos Encontrad Reset de fábrica Modelo NEO8060 | Filtro por modelo: tos: Importar Site Descripción NEO Controller | NEO8060 | iltro por IP: | versión FW | (C) Actual 10.102.234.25 Última Respuesta 07/02/2021 09:40: |
| car Equipos: ipos Encontrad Reset de fábrica Modelo NEO8060 NEO8250E | Filtro por modelo: so: Importar Sis Uiberar Extension Descripción NEO Controller NEO Extension | NEO8060 | ilfro por IP: auipo P Identifico MAC D8:80:39:58:85:62 00:1E:C0:DD:47:E4 | → hasta ar ○ Cambiar IP Versión FW _v02.29.01.30 _v02.29.03.00 | Última Respuesta 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: |
| car Equipos: iipos Encontrad Reset de fábrico Modelo NEO8060 NEO8250E NEO4500E | Filtro por modelo: so: Importar Sis Descripción NEO Controller NEO Extension NEO Extension | NEO8060 | ilfro por IP: auipo | ■ hasta ar Cambiar IP Versión FW v02.29.01.30 v02.29.03.00 v02.29.07.00 | Última Respuesta 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: |
| car Equipos: ipos Encontrad Reset de fábrica Modelo NEO8060 NEO8250E NEO4500E NEO4500E | Filtro por modelo: is: Importar Sit Descripción NEO Controller NEO Extension NEO Extension NEO Controller | NEO8060 | iltro por IP: auipo P dentifico MAC D8:80:39:58:85:62 00:1E:C0:D0:47:E4 D8:80:39:58:D6:E3 80:1E:12:CC:6A:BC | ► hasta r ♥ Cambiar IP Versión FW v02.29.01.30 v02.29.07.00 v02.27.01.29 | Última Respuesta 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: |
| car Equipos: ipos Encontrad Reset de fábrica Modelo NEO8060 NEO8250E NEO4500E NEO4500E NEO8060 MPS8Z | Filtro por modelo: tos: Importar Site Descripción NEO Controller NEO Extension NEO Controller NEO Extension NEO Controller PA Mic | NEO8060 | iltro por IP: auipo 2 Identifico MAC D6:80:39:58:85:62 00:1E:C0:DD:47:E4 D6:80:39:58:D6:E3 80:1F:12:CC:6A:BC 2 | ► hasta ar Cambiar IP Versión FW V02.29.01.30 v02.29.07.00 v02.27.01.29 v01.01 | Última Respuesta 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: |
| car Equipos: iipos Encontrad Reset de fábrica Modelo NE08060 NE08250E NE08060 MP382 NE08060 | Filtro por modelo: So: Importar Sis Descripción NEO Controller NEO Extension NEO Controller PA Mic NEO Controller | NEO8060 | ilfro por IP: auipo P Identifico MAC D8:80:39:58:85:62 00:1E:C0:DD:47:E4 D8:80:39:58:D6:E3 80:1F:12:CC:6A:8C 2 00:1E:C0:DD:DD:B8 | ■ hasta ar Cambiar IP Versión FW >02.29.01.30 >02.29.07.00 >02.27.01.29 >01.01 >02.29.01.30 | Última Respuesta 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: 07/02/2021 09:40: |

4.2 Enlazar equipos

Una vez conectado al equipo NEO-8060, seleccionar el equipo que se desea enlazar al sistema en el apartado "Equipos encontrados" y a continuación indicar "Añadir equipo" tal y como se muestra en la imagen.

| Equi | ipos del Sistema | Exportar Sistema | + Añadir Equi | ipo: NEO8060 - | 192,168.0.3 | Eliminar Equipo |
|--------------------------|---|--|---|-------------------|--|--|
| | Modelo | Descripción | Dirección IP | MAC | Versión FW | Última Respuesta |
| 01 | NEO8060 | NEO Controller | 192.168.13.10 | D8:80:39:58:85:62 | v02.29.01.30 | 08/09/2021 12:47 |
|)4 | VCC-64 | VCC device on addr #1 for zone #2 | 192.168.13.10#1 | | | |
| 02 | NEO4500E | NEO Extension | 192.168.13.12 | D8:80:39:5B:D6:E3 | √02.29.07.00 | 08/09/2021 12:47 |
| | | | | | | |
| 03 Busc | NEO8250E | Filtro por modelo: NE | 192.168.13.11 | 00:1E:C0:DD:47:E4 | v02.29.03.00 | 08/09/2021 12:47 |
| Busc Equi | NEO8250E sar Equipos: ipos Encontrade | Filtro por modelo: NE | 192.168.13.11 :08060 • 🗆 Fil a 🕂 Añadir Equ | 00:1E:C0:DD:47:E4 | √02.29.03.00 76.80 hasta r 0 Cambiar IP: 1 | 08/09/2021 12:47 10.102.76.80 10.102.76.80 |
| 03 Busc Equi | NEO8250E car Equipos: ipos Encontrada leset de fóbrica | NEO Extension Filtro por modelo: NE st: Importar Sistem Diberar Extensiones | 192.168.13.11 08060 • 	Fill | 00:1E:C0:DD:47:E4 | v02.29.03.00 | 08/09/2021 12:47 |
|)3 Busc Equi | NEO8250E car Equipos: ipos Encontrada leset de fóbrica Modelo | NEO Extension | 192.168.13.11 08060 • Fil Añadir Ear Dirección IP | 00:1E:C0:DD:47:E4 | √02.29.03.00 76.80 □ hasta □ r □ □ Cambiar IP: □ Versión FW | 08/09/2021 12:47 10.102.76.80 10.102.76.80 Última Respuesta |
| 03 Busc Equi | NEO8250E car Equipos: ipos Encontrada Reset de fábrica Modelo NEO8040 | NEO Extension Filtro por modelo: NE Filtro por modelo: Filtro por modelo: NE Filtro por modelo: Filtro por modelo: Fi | 192.168.13.11 08060 • 	 Fil Añadir Equ Dirección IP 192.168.13.10 | 00:1E:C0:DD:47:E4 | v02.29.03.00 76.80 ■ hasta = r © Cambiar IP; Versión FW v02.29.01.30 | 08/09/2021 12:47 |
| D3 Busc Equi FR | NEO8250E car Equipos: ipos Encontrada Reset de fóbrica Modelo NEO8040 NEO8040 | NEO Extension Filtro por modelo: NE Filtro por modelo: NE Descripción NEO Controller NEO Extension | 192.168.13.11 CO8060 • Fil Añadir Equ Dirección IP 192.168.13.10 192.168.13.11 | 00:1E:C0:DD:47:E4 | v02.29.03.00 76.80 □ hasta [r] [♥ Cambiar IP:] Versián FW v02.29.01.30 v02.29.03.00 | 08/09/2021 12:47 10.102.76.80 10.102.76.80 Última Respuesta 08/09/2021 12:47:3 08/09/2021 12:47:3 |

4.3 Desenlazar equipo

Una vez conectado al equipo NEO-8060, seleccionar el equipo que se desea desenlazar al sistema en el apartado "Equipos del sistema" y a continuación indicar "Eliminar equipo" tal y como se muestra en la imagen.

| Equi | ipos del Sistema: | 📴 Exportar Sistema | + Añadir Equ | ipo: NEO8060 + | 192.168.0.3 - E | liminar Equipo |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | Modelo | Descripción | Dirección IP | MAC | Versión FW | Última Respuesta |
| 01 | NEO8060 | NEO Controller | 192.168.13.10 | D8:80:39:58:85:62 | v02.29.01.30 | 08/09/2021 12:47: |
|)4 | VCC-64 | VCC device on addr #1 for zone #2 | 192.168.13.10#1 | | | |
| 12 | NEO 4500E | NEO Extension | 1921481312 | D8-80-39-58-D4-53 | V02 29 07 00 | 08/09/2021 12:47 |
| 03 | NEO8250E | NEO Extension | 192.168.13.11 | 00:1E:C0:DD:47:E4 | √02.29.03.00 | 08/09/2021 12:47: |
| Busc | car Equipos: [ipos Encontrados | Filtro por modelo: NE | 08060 • 🗌 Fi | itro por IP: 10.102. vipo Pidentifica | 76.80 hasta 10 | 0.102.76.80 C Actualiza |
| Busc Equi | car Equipos: [ipos Encontrados Reset de fábrica] | Filtro por modelo: NE | D8060 → 🗌 Fi | Itro por IP: 10.102 vipo / Pidentifico | 76.80 hasta 10 r Cambiar IP: | 0.102.76.80 C Actualiza |
| Busc Equi | car Equipos: [ipos Encontrados Reset de fábrica | Filtro por modelo: NE | D8060 • Fi | ltro por IP: 10.102. vipo / Øldentifica | 76.80 hasta 10 r D Cambiar IP: | 0.102.76.80 C Actualize |
| Susc Equi | c ar Equipos: [i pos Encontrados Reset de fábrica Modelo | Filtro por modelo: NE importor Sistemo Liberar Extensiones Descripción | D8060 + Fi | Itro por IP: 10.102 uipo Pidentifica MAC | 76.80 hasta 10 r O Cambiar IP: Versión FW | 0.102.76.80 C Actualize 10.102.76.80 Última Respuesta |
| Busc Equi | c ar Equipos: [i pos Encontrados Reset de fábrica Modelo NEO8060 | ☐ Filtro por modelo: NE c Importor Sistemo ⊘ Liberar Extensiones Descripción NEO Controller | D8060 + Fi | Itro por IP: 10.102. vipo PIdentifica MAC D8:80:39:58:85:62 | 76.80 hasta 10 r © Cambiar IP: Versión FW √02.29.01.30 | 0.102.76.80 C Actualize 10.102.76.80 Última Respuesta 08/09/2021 12:47:34 |
| Busc Equi ⊮ F I)] | c ar Equipos: [i pos Encontrados Reset de fábrica Modelo NEO8060 NEO8250E | Filtro por modelo: NE importor Sistemo importor Sistemo Descripción NEO Controller NEO Extension | D8060 • Fi Añadir Eq Dirección IP 192,168,13,10 192,168,13,11 | Itro por IP: 10.102 uipo / / / Identifica MAC D8:80:39:58:85:62] 00:1E:C0:DD:47:E4 | 76.80 hasta 10 r © Cambiar IP: Versión FW √02.29.01.30 √02.29.03.00 | 0.102.76.80 10.102.76.80 Última Respuesta 08/09/2021 12:47:34 08/09/2021 12:47:34 |