

A. Configuración de red del pupitre microfónico LDA MCA-8N



- 1. Descargar la aplicación gratuita HÉRCULES para realizar una conexión UDP con el micrófono. <u>http://www.hw-group.com/products/hercules/index_es.html</u>
- 2. El rango de red de fábrica es 192.168.0.0/255.255.255.0, por lo que el PC deberá estar en la siguiente configuración de red:

Dirección IP: 192.168.0.XXX (usar una libre)

Máscara subred: 255.255.0.0

No necesita puerta de enlace o DNS.

- 3. Abrir una ventana de comandos y asegurar que hay conexión al equipo mediante "ping 192.168.0.85" o "ping 192.168.0.170" (verificar la última cifra con el dipswitch interno del dispositivo).
- 4. Abrir HÉRCULES, la pestaña UDP e indicar la dirección IP del micrófono, el puerto de conexión 5000 y el puerto local cualquiera, y pulsar "Listen" para conectar.



S Hercules SETUP utility by HW-group.	com 🗕 🗆 🗙
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About	
Received data	UDP Module IP Port 192.168.0.85 5000 Local port 8080 Listen Server settings Server settings Server echo Redirect to TCP Server Bedirect to TCP Client
	UDP broadcast File name: No file
Send Laberd@	Send HWgroup
ip@ □ HEX	Send www.HW-group.com
reset@	Send Hercules SETUP utility Version 3.2.8

- 5. Utilizar los siguientes comandos:
 - **ip@** para consultar la dirección IP del equipo.
 - **subred@** para consultar la máscara subred del equipo.
 - **pEnlace@** para consultar la puerta de enlace del equipo.
 - **ip=X.X.X.X@** para modificar la dirección IP del equipo, donde x es un numero comprendido entre 0 y 255. Ejemplo: ip=192.50.4.6@
 - **subred=X.X.X.X@** para modificar la máscara subred del equipo, donde x es un numero comprendido entre 0 y 255. Ejemplo: subred=255.255.255.0@
 - pEnlace=X.X.X.X@ para modificar la puerta de enlace del equipo, donde x es un numero comprendido entre 0 y 255. Ejemplo: pEnlace=192.50.4.1@



B. Configuración de red de la matriz LDA ZES-22



- 1. Conectar la matriz ZES22 a la red electríca.
- 2. Conectar el PC con el Puerto A de la matriz mediante Ethernet (tienen un switch interno, no necesita de cable cruzado).
- 3. El rango de red de fábrica es 192.168.0.0/255.255.255.0, por lo que el PC deberá estar en la siguiente configuración de red:
 - a. Dirección IP: 192.168.0.XXX (usar una libre)
 - b. Máscara subred: 255.255.0.0
 - c. No necesita puerta d<mark>e enlace</mark> o D<mark>NS.</mark>
- 4. Abrir una ventana de comandos y asegurar que hay conexión al equipo (192.168.0.3):



5. Enviar comando telnet al equipo:





6. Introducir usuario y contraseña "ADMIN:0000".



7. Veremos el siguiente menú.



8. Para cambiar la interfaz de red, introducir el número 1 desde el menú.



65.	Telnet 192.168.0.12	- D <mark>-</mark>	(
	LAN interface Administration Language Model set Update firmware Display menu specific help Leave command mode		^
\$ZES-22>1 LAN configuration			
up set_ip_add set_ip_mask set_ip_gway show_config help quit	Go to main menu Set IP address Set IP subnet mask Set default gateway Show network configuration Display menu specific help Leave command mode		
\$ZES-22>			~

9. Comprobar la configuración de red con el comando **show_config**.

	Telnet 192.168.0.12		-	×
\$ZES-22>1				^
LAN configuration				
up	Go to_main menu			
set_ip_add set_ip_mask	Set IP address Set IP subnet mask			
set_ip_gway show_config help	Show network configuration Display menu specific help			
quit	Leave command mode			
\$ZES-22>show_config				
IP address = 192.168.	0.12			
MAC address = 00-50-c Subnet mask = 255.255 Default gateway = 192	2-65-6a-cb .0.0 .68 0 1			
LAN speed AUTO	.100.0.1			
\$ZES-22>				\sim

10. Cambiar la dirección IP con el comando set_ip_add 10.10.2.101 (ejemplo).



11. Requiere reiniciar el equipo, introducir "quit".



CN	Símbolo del sistema	-		×
LAN configuration				^
up set_ip_add set_ip_mask set_ip_gway show_config	Go to main menu Set IP address Set IP subnet mask Set default gateway Show network configuration			
help quit	Display menu specific help Leave command mode			
\$ZES-22>set_ip_add 192.168.2.101				
Restart required!				
\$ZES-22>quit				
Вуе Вуе				
\$ZES-22>				
Se ha perdido la cone	exión con el host.			
C:\Users>				v

- 12. Desconectar el equipo de la red y volver a conectar.
- 13. Hacer ping a la IP definida para verificar los cambios.





C. Configuración de red para el amplificador de la serie PX



1. Descargar la aplicación gratuita HÉRCULES para realizar una conexión UDP con el micrófono. <u>http://www.hw-group.com/products/hercules/index_es.html</u>

S Hercules SETUP utility by HW-group.	com – 🗆 🗙
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About	
Received data	
	Module IP Port
	192.168.0.85
	Local port
	Server settings
<u> </u>	🗖 Server echo
Sent data	Redirect to TCP Server
	Redirect to TCP Client
	UDP broadcast
	File name:
	Load file Send
Send	
subred@	Send HILLaroup
ip@	Send www.HW-group.com
	Hercules SETUP utility
	Version 3.2.8

2. El rango de red de fábrica es 192.168.0.0/255.255.255.0, por lo que el PC deberá estar en la siguiente configuración de red:

Dirección IP: 192.168.0.XXX (usar una libre)

Máscara subred: 255.255.0.0

No necesita puerta de enlace o DNS.



- 3. Abrir una ventana de comandos y asegurar que hay conexión al equipo mediante "ping 192.168.0.85" o "ping 192.168.0.170" (verificar la última cifra con el dipswitch externo del dispositivo).
- 4. Abrir HÉRCULES, la pestaña UDP e indicar la dirección IP del micrófono, el puerto de conexión 5000 y el puerto local cualquiera, y pulsar "Listen" para conectar.
- 5. Utilizar los siguientes comandos:
 - **tas@** comprueba si el amplificador responde.
 - reset@ hace un reset 'hard' del sistema, igual que si se pulsa el botón de reset.
 - **ver@** para consultar la versión del firmware.
 - vol1@ para consultar el valor del potenciómetro de volumen de audio.
 - protect@ para consultar el estado del flag de protección de la salida.
 - **clip@** para consultar el estado del flag de saturación de la salida.
 - help@ muestra un texto de ayuda con todos los comandos

Para cualquier duda contactar con el Departamento de Soporte de LDA

soporte@lda-audiotech.com