

EVAC[☁] Cloud

Manual de Usuario

PLATAFORMA EVAC CLOUD

evaccloud.com



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1	Acceso a la plataforma	1
1.2	Inicio de sesión	1
2	PERFILES DE USUARIO Y ACCESOS	2
2.1	Perfiles	2
2.2	Multi-cuenta y multi-perfil	3
3	INTERFAZ	4
3.1	Panel de navegación lateral	4
3.2	Barra de navegación superior	4
3.3	Área de contenido	5
4	GESTIÓN DE LA PLATAFORMA	6
4.1	Accounts	6
4.1.1	Añadir cuenta	7
4.1.2	Editar cuenta	7
4.2	Users	7
4.2.1	Añadir usuario	8
4.2.2	Editar usuario	9
4.3	EVAC Devices	9
4.3.1	Editar dispositivo	10
4.4	Groups	11
4.4.1	Añadir grupo	13
4.4.2	Editar grupo	13
4.4.3	Gestionar grupo	13
4.5	System Monitor	13
4.5.1	Indicadores de estado	14
4.5.2	Navegación CrossApp	15

1 INTRODUCCIÓN

EVAC Cloud es una plataforma web diseñada para la gestión y supervisión de sistemas de megafonía (PA) y evacuación por voz (VA). Permite el acceso remoto a los dispositivos asociados, facilitando la monitorización en tiempo real y la configuración de los sistemas desde cualquier ubicación.

La plataforma proporciona un entorno centralizado desde el cual se pueden gestionar múltiples instalaciones, optimizando las tareas de supervisión y mantenimiento. Su diseño permite acceder de forma rápida y segura a la información relevante de cada sistema, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la necesidad de intervención presencial.

EVAC Cloud integra funcionalidades orientadas a la gestión de usuarios, organización de dispositivos y control de accesos, permitiendo adaptar el uso de la plataforma a distintos perfiles dentro de una misma estructura operativa. Además, ofrece mecanismos de notificación que informan de cambios en el estado de los sistemas, asegurando una supervisión continua sin necesidad de monitorización manual.

La plataforma está diseñada para trabajar con sistemas certificados, garantizando un funcionamiento fiable y alineado con los requisitos de seguridad y supervisión exigidos en este tipo de instalaciones.

1.1 Acceso a la plataforma

El acceso a EVAC Cloud se realiza a través de un navegador web estándar, en la dirección www.evaccloud.com.

1.2 Inicio de sesión

Para iniciar sesión en la plataforma, se deben introducir las credenciales de acceso proporcionadas previamente por el distribuidor en los campos correspondientes de la pantalla de inicio.

Estas credenciales permiten autenticar al usuario y determinar su nivel de acceso dentro de la aplicación en función del perfil asignado.

En caso de no recordar la contraseña, se dispone de la opción de recuperación desde la propia pantalla de inicio de sesión. Al utilizar esta opción, el sistema enviará un correo electrónico con las instrucciones necesarias para restablecer la contraseña de forma segura.

En caso de no disponer de usuario, contacte con su distribuidor con el servicio técnico de LDA Audio Tech a través del correo electrónico soporte@lda-audiotech.com.

2 PERFILES DE USUARIO Y ACCESOS

EVAC Cloud permite la gestión de accesos a la plataforma mediante distintos perfiles de usuario. Cada perfil define los permisos disponibles y el alcance sobre los elementos del sistema.

Un mismo usuario puede tener uno o varios perfiles asociados, lo que permite adaptarse a diferentes contextos de uso dentro de una misma estructura organizativa. La plataforma adapta automáticamente la información visible y las acciones disponibles en función del perfil activo.

2.1 Perfiles

Los perfiles determinan el acceso a las funcionalidades de la plataforma, incluyendo la gestión de cuentas, usuarios, grupos, dispositivos y opciones de configuración.

El nivel de acceso depende del perfil asignado y de la cuenta asociada. La visibilidad de datos y opciones se limita a los permisos definidos para cada perfil.

Superadmin

Dispone de acceso completo a todas las funcionalidades de la plataforma.

Cuenta con gestión global de cuentas, usuarios, grupos y dispositivos sin restricciones de ámbito. Tiene visibilidad total sobre todos los elementos del sistema, independientemente de la cuenta o nivel organizativo.

Administrator

Encargado de la gestión operativa y administrativa de una única cuenta.

Permite la gestión de usuarios, grupos y dispositivos dentro de su ámbito asignado.

Installer

Usuario responsable de la instalación, configuración inicial y puesta en marcha de equipos o módulos dentro de la aplicación.

Acceso a la monitorización y configuración del sistema.

Operator

Perfil orientado al uso cotidiano del sistema. Supervisa procesos, ejecuta tareas asignadas y controla el funcionamiento habitual.

Acceso a la monitorización del sistema.

Reporter

Usuario enfocado en la consulta del estado del funcionamiento habitual. Analiza y reporta información, con permisos de lectura.

Acceso a la monitorización del sistema.

Funcionalidad	Superadmin	Administrator	Installer	Operator	Reporter
Gestión de cuentas	Sí	No	No	No	No
Gestión de usuarios	Sí	Limitada por cuenta	No	No	No
Gestión de dispositivos	Sí	Limitada por cuenta	No	No	No
Gestión de grupos	Sí	Limitada por cuenta	No	No	No
Monitorización	Sí	Limitada por cuenta	Limitada por grupo	Limitada por grupo	Limitada por grupo
Acceso a EVAC Settings	Sí	Limitada por cuenta	Limitada por grupo	No	No
Acceso a EVAC Control	Sí	Limitada por cuenta	Limitada por grupo	Limitada por grupo	Limitada por grupo

Tabla 1: Permisos de usuarios

2.2 Multi-cuenta y multi-perfil

EVAC Cloud permite asociar múltiples perfiles a un mismo usuario.

El cambio de perfil se realiza mediante un selector en la interfaz, sin necesidad de cerrar sesión.




Ilustración 1: Usuario multi-cuenta y multi-perfil

Al cambiar de perfil, la plataforma actualiza la información visible y las funcionalidades disponibles en función del perfil seleccionado.

Cada perfil mantiene su propio ámbito de acceso, garantizando que el usuario solo pueda acceder a los datos y acciones permitidos en cada contexto.

3 INTERFAZ

La interfaz de EVAC Cloud se organiza en tres áreas principales: panel de navegación lateral, barra de navegación superior y área de contenido. Esta estructura permite acceder a las distintas funcionalidades de la plataforma y visualizar la información de forma clara y ordenada.

Cada una de estas áreas mantiene una disposición fija dentro de la aplicación, mientras que el contenido se actualiza dinámicamente en función de la sección seleccionada.




Ilustración 2: Interfaz de la plataforma

3.1 Panel de navegación lateral

Permite el acceso a las distintas secciones de la plataforma.

Cada opción de navegación dirige a un módulo específico, como Accounts, Users, Groups, EVAC Devices o System Monitor. La disponibilidad de estas opciones depende del perfil de usuario activo, por lo que algunas secciones pueden no mostrarse o no estar accesibles.

3.2 Barra de navegación superior

La barra de navegación superior se sitúa en la parte superior de la interfaz y permite el acceso a opciones generales de la plataforma.

Desde esta barra se gestionan aspectos relacionados con la sesión del usuario, como el acceso a la información del perfil, la gestión de notificaciones, el cambio de contraseña y el cambio de perfil en entornos con múltiples cuentas o perfiles asociados.

Al seleccionar el icono de usuario, se despliega un panel con la información del usuario activo. Desde este mismo panel se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Notifications:** permite habilitar o deshabilitar el envío de notificaciones por correo electrónico. Esta opción corresponde al parámetro "Notifications" definido en el apartado 4.2 Users, donde se establece su comportamiento y configuración.
- **Change password:** permite modificar la contraseña del usuario
- **Logout:** permite cerrar la sesión en la plataforma

En entornos con múltiples cuentas o perfiles, el usuario puede cambiar de contexto mediante un selector. Este selector muestra las cuentas disponibles y los perfiles asociados a cada una de ellas. Al seleccionar una opción, la plataforma actualiza automáticamente la información visible y las funcionalidades disponibles en función del nuevo contexto.




Ilustración 3: Selección de perfil

Su contenido es común a todas las secciones de la plataforma y permanece visible durante la navegación.

3.3 Área de contenido

El área de contenido ocupa la zona central de la interfaz y muestra la información correspondiente a la sección seleccionada.

En esta área se presentan los datos y elementos de gestión de cada módulo. La información se organiza en distintos formatos según el módulo, como tablas o bloques, e incluye las herramientas necesarias para su gestión, como búsqueda, ordenación o acciones sobre los elementos.

Las acciones disponibles dependen del perfil de usuario y del contexto seleccionado, adaptándose a los permisos definidos para cada usuario.

4 GESTIÓN DE LA PLATAFORMA

La sección Gestión de la plataforma agrupa los módulos principales accesibles desde el panel de navegación lateral. Desde estos módulos se realiza la organización de cuentas, usuarios, grupos y dispositivos, así como la supervisión del estado del sistema.

Cada módulo presenta su propio contenido en el área central de la interfaz, adaptando las opciones disponibles en función del perfil de usuario.

4.1 Accounts

La sección Accounts permite visualizar y gestionar las cuentas registradas en la plataforma. Esta vista solo está disponible para usuarios con perfil **Superadmin**.

ID	ACCOUNT NAME	REGISTERED NAME	PHONE NUMBER	EMAIL	
0001	EVAC Company	EVAC Company S.L	+34-952028805	info@evacompany.com	
0003	EVAC Organization	EVAC Organization S.L	+34-952028807	info@evacorganization.com	
0002	EVAC Support	EVAC	+34-952028806	support@evac.com	
LDA AUDIOTECH S.L					

Ilustración 4: Pestaña Accounts

El contenido principal se presenta en forma de tabla, que muestra la información de cada cuenta mediante las siguientes columnas:

- **ID:** identificador único de la cuenta
- **Account Name:** nombre de la cuenta en la plataforma
- **Registered Name:** nombre legal o registrado de la cuenta
- **Phone Number:** número de contacto asociado a la cuenta
- **Email:** dirección de correo electrónico asociada a la cuenta


En la parte superior de la tabla se encuentran las herramientas de gestión:

- **Search:** filtra las cuentas mostradas
- **Order by:** ordena la información por columna
- **Add Account:** utilizado para crear una nueva cuenta
- **Customize columns:** permite seleccionar las columnas visibles en la tabla

4.1.1 Añadir cuenta

La creación de una nueva cuenta se realiza mediante el botón **“Add Account”**.

El formulario de creación incluye los mismos campos que aparecen en la tabla principal. Todos los campos son editables.



The screenshot shows a form titled "ADD A NEW ACCOUNT". It contains the following fields from top to bottom:

- ID**: A text input field with a calendar icon on the left.
- Account Name***: A text input field with a key icon on the left.
- Registered Name***: A text input field with a calendar icon on the left.
- +34 Phone Number**: A text input field with a dropdown menu on the left showing a Spanish flag and the text "+34". A character count "0/9" is on the right.
- Email**: A text input field with an envelope icon on the left.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Add" and "Close".

Ilustración 5: Añadir nueva cuenta

En el campo **“Phone Number”**, se puede seleccionar el país desde un listado desplegable que incluye el nombre del país, su bandera y su prefijo telefónico. La longitud permitida para el número depende del país seleccionado.

Tras rellenar el formulario, pulsar **“Add”** para confirmar la creación de la nueva cuenta.

4.1.2 Editar cuenta

La edición de una cuenta se realiza desde el icono de edición asociado a cada fila. Al pulsarlo, se muestra un menú con las opciones:

- **Edit Account:** abre el formulario de edición, donde se pueden modificar los datos de la cuenta seleccionada.
- **Delete Account:** elimina la cuenta. Antes de completar la eliminación, se solicita confirmación.

4.2 Users

La sección Users permite visualizar y gestionar los usuarios registrados en la plataforma. Esta vista solo está disponible para usuarios con perfil **Administrator o superior**.

ACCOUNT NAME	USER NAME	PHONE NUMBER	POSITION	EMAIL	PROFILE	ENABLED	NOTIFICATIONS	ASSIGNED GROUPS
EVAC Company	Operator	+34-952028805		operator@evaccompany.com	Operator	ON	ON	1
EVAC Company	Installer 1	+34-952028805	South area	installer1@evaccompany.com	Installer	ON	OFF	1
EVAC Company	Installer 2	+34-952028805	North area	installer2@evaccompany.com	Reporter	ON	OFF	1
EVAC Company	Reporter	+34-952028815		reporter@mail.com	Reporter	OFF	OFF	1

Ilustración 6: Pestaña Users

El contenido principal se presenta en forma de tabla, que muestra la información de cada usuario mediante las siguientes columnas:

- **Account Name:** nombre de la cuenta al que pertenece el usuario
- **User Name:** nombre identificativo del usuario
- **Phone Number:** número de contacto del usuario
- **Position:** puesto o función dentro de la organización
- **Email:** dirección de correo electrónico asociada
- **Profile:** perfil asignado al usuario
- **Enabled:** estado de acceso del usuario a la plataforma. Deshabilitar un usuario implica que no podrá iniciar sesión en la plataforma ni en los servicios EVAC asociados. Esta acción solo se permite sobre usuarios con menor nivel de permisos. Por defecto está habilitado.
- **Notifications:** estado de envío de notificaciones por correo electrónico. Por defecto está deshabilitado.
- **Assigned Groups:** muestra el número de grupos a los que pertenece. Permite visualizar el listado de grupos asociados. Desde esta vista se puede acceder directamente a cada grupo. En caso de que este parámetro no aparezca significa que el usuario no pertenece a ningún grupo.

En la parte superior de la tabla se encuentran las herramientas de gestión:

- **Search:** filtra los usuarios mostrados
- **Order by:** ordena la información por columna
- **Add User:** utilizado para crear un nuevo usuario
- **Customize columns:** permite seleccionar las columnas visibles en la tabla

4.2.1 Añadir usuario

La creación de un usuario se realiza mediante el botón **"Add User"**.

El formulario de creación incluye los mismos campos que aparecen en la tabla principal. Todos los campos son editables.

Ilustración 7: Añadir nuevo usuario

En el campo “**Phone Number**”, se puede seleccionar el país desde un listado desplegable que incluye nombre, bandera y prefijo telefónico. La longitud del número depende del país seleccionado.

El campo “**Profile**” permite asignar el nivel de acceso del usuario. Solo se pueden crear usuarios con un perfil inferior al del usuario que realiza la acción.

En el campo “**Assigned Groups**”, se muestra un listado de grupos disponibles. El usuario puede seleccionar uno o varios grupos mediante una lista con casillas de selección. Una vez confirmada la selección, el usuario quedará asociado a los grupos seleccionados.


4.2.2 Editar usuario

La gestión de un usuario se realiza desde el icono de edición asociado a cada fila. Al acceder a esta opción, se muestra un menú con las siguientes acciones:

- **Edit User:** permite modificar los datos del usuario mediante un formulario de edición. Se pueden actualizar los campos disponibles, manteniéndose el campo “**Email**” como informativo y no editable.
- **View User:** muestra la información detallada del usuario en modo lectura. Se incluye un resumen de los datos principales, así como el acceso a los grupos asociados.
- **Delete User:** elimina el usuario de la plataforma. Antes de completar la acción, se solicita confirmación.

4.3 EVAC Devices

La sección EVAC Devices permite visualizar y gestionar los dispositivos registrados en la plataforma. Esta vista solo está disponible para usuarios con perfil **Administrator o superior**.



ACCOUNT NAME	EVAC MODEL	EVAC NAME	PROJECT NAME	COUNTRY	LOCATION	SERIAL NUMBER	ASSIGNED GROUPS	ENABLED	CONNECTED
EVAC Company	EVAC Cloud	Demo Device 1	Demo Project 1	Spain	Málaga	24005114	1	ON	CONNECTED
EVAC Company	EVAC Control	Demo Device 2	Demo Project 2	Spain	Madrid	26000515		ON	DISCONNECTED
EVAC Company	EVAC Control	EVAC Control		Spain	Málaga	00000007	1	ON	CONNECTED

Ilustración 8: Pestaña EVAC Devices

Los dispositivos se registran automáticamente en la plataforma y no pueden crearse manualmente.

El contenido principal se presenta en forma de tabla, que muestra la información de cada dispositivo mediante las siguientes columnas:

- **Account Name:** cuenta a la que pertenece el dispositivo
- **EVAC Model:** modelo del dispositivo EVAC. Pueden ser EVAC Cloud, EVAC Control y Dante16.
- **EVAC Name:** nombre identificativo del dispositivo
- **Project Name:** proyecto al que está asignado el dispositivo
- **Country:** país donde se encuentra el dispositivo
- **Location:** localización más precisa donde se ubica el sistema
- **Serial Number:** número de serie del dispositivo
- **Assigned Groups:** muestra el número de grupos a los que pertenece el dispositivo. Permite visualizar el listado de grupos asociados. Desde esta vista se puede acceder directamente a cada grupo. En caso de que este parámetro no aparezca significa que el dispositivo no pertenece a ningún grupo.
- **Enabled:** estado de habilitación del dispositivo. Al deshabilitar un dispositivo, este deja de estar operativo para cualquier función, aunque sí aparece en la lista. Por defecto está habilitado.
- **Connected:** estado de conexión del dispositivo con la plataforma a través de la nube. "Conectado" en verde, para ello el dispositivo requiere de conexión a internet, y "Desconectado" en rojo.

En la parte superior de la tabla se encuentran las herramientas de gestión:

- **Search:** filtra los dispositivos mostrados
- **Order by:** ordena la información por columna
- **Customize columns:** permite seleccionar las columnas visibles en la tabla

4.3.1 Editar dispositivo

La gestión de un dispositivo se realiza desde el icono de edición asociado a cada fila. Al acceder a esta opción, se muestra un menú con las siguientes acciones:

- **Edit EVAC:** permite modificar los datos del dispositivo mediante un formulario de edición. Se pueden actualizar los campos disponibles, manteniéndose el campo **“Serial number”** como informativo y no editable.

The screenshot shows a form titled "EDIT EVAC" with the following fields:

- EVAC Name
- Project Name
- Country (dropdown menu)
- Location
- Serial Number* (value: 24005114)
- 0 (dropdown menu)

Buttons at the bottom: Edit, Cancel

Ilustración 9: Editar dispositivo EVAC

- **View EVAC:** muestra la información detallada del dispositivo en modo lectura. Se incluye un resumen de los datos principales, así como el acceso a los grupos asociados.

4.4 Groups

La sección Groups permite visualizar y gestionar los grupos dentro de la plataforma. Esta vista solo está disponible para usuarios con perfil **Administrator o superior**.




Ilustración 10: Pestaña Groups

Los grupos se utilizan para organizar usuarios y dispositivos, facilitando su gestión conjunta.

El contenido principal se presenta mediante bloques. Cada bloque representa un grupo y muestra la información y los elementos asociados.

En la parte superior se encuentran las herramientas de gestión:

- **Search:** filtra los grupos mostrados
- **Order by:** ordena la información por campo
- **Add Group:** permite crear un nuevo grupo

Elementos no asignados

En la parte superior de la sección se muestra un bloque con los usuarios y dispositivos que no están asignados a ningún grupo:

- Users not assigned
- EVAC Devices not assigned




Ilustración 11: Elementos no asignados a un grupo

Estructura de los grupos




Ilustración 12: Estructura de un grupo

Cada grupo muestra la siguiente información:

- **Group:** nombre del grupo
- **Description:** descripción asociada
- **Account:** cuenta a la que pertenece

Dentro de cada grupo se organizan los elementos asociados en dos bloques:

- **Users:** usuarios asignados al grupo
- **EVAC Devices:** dispositivos asignados al grupo

4.4.1 Añadir grupo

La creación de un grupo se realiza mediante el botón **“Add Group”**. Se abre una ventana donde se deben introducir los siguientes campos:

- **Group Name:** nombre del grupo
- **Description:** descripción del grupo

Ilustración 13: Añadir nuevo grupo

Tras completar el formulario, pulsar **“Create”** para confirmar la creación del grupo.

4.4.2 Editar grupo

La gestión de un grupo se realiza desde las opciones disponibles en su cabecera:

- **Edit:** permite modificar el nombre y la descripción del grupo
- **Remove:** elimina el grupo. Antes de completar la acción, se solicita confirmación

4.4.3 Gestionar grupo

Dentro de cada grupo se pueden gestionar los elementos asociados:

- **Add User:** permite seleccionar uno o varios usuarios mediante una lista con casillas de selección. Una vez confirmada la selección, los usuarios quedarán asociados al grupo.
 - **Edit:** permite editar la información del usuario. Véase 4.2.2 Editar usuario
 - **Remove:** quita al usuario del grupo
- **Add EVAC:** permite seleccionar uno o varios dispositivos mediante una lista con casillas de selección. Una vez confirmada la selección, los dispositivos quedarán asociados al grupo.
 - **Edit:** permite editar la información del dispositivo. Véase 4.3.1 Editar dispositivo
 - **Remove:** quita el dispositivo del grupo

4.5 System Monitor

La sección System Monitor proporciona un panel de monitorización centralizado que permite visualizar el estado general de los sistemas EVAC asociados a la cuenta. Esta vista está disponible para todos los usuarios independientemente de su perfil.




Ilustración 14: Pestaña System Monitor

El contenido principal se presenta en forma de lista de dispositivos EVAC. Cada dispositivo muestra el estado general del sistema y permite desplegar el detalle de los controladores EN-54 asociados, ofreciendo una visión más específica del sistema. Cada controlador muestra información individual, permitiendo un diagnóstico más detallado.

Para cada dispositivo se detalla la información completa del sistema:

Dispositivos EVAC. La información mostrada es la descrita en el apartado 4.3 EVAC Devices

Controladores. Muestra información relevante del controlador del sistema monitorizado. Esta información es del dispositivo y no se puede editar desde la plataforma.





- **Modelo:** modelo del controlador del sistema
- **S/N:** número de serie del controlador del sistema
- **Place:** etiqueta de ubicación del controlador del sistema
- **Versión:** versión del sistema operativo del controlador del sistema

En la parte superior de la pantalla se encuentran las herramientas de gestión:

- **Search:** permite filtrar los dispositivos mostrados
- **Order by:** ordena la información por campo
- **Filtros de estado:** conjunto de iconos que permiten filtrar los dispositivos según su estado (conexión a la nube, desarme, fallo y emergencia). Al seleccionar un filtro, se muestran únicamente los dispositivos que cumplen la condición indicada.

4.5.1 Indicadores de estado

El estado del sistema se representa mediante indicadores visuales basados en los estados definidos en el sistema:

-  **Conexión a la nube:** indica si el dispositivo tiene conexión a la nube para la correcta monitorización y acceso a través de la plataforma.
-  **Desarme (DIS):** informa que el sistema tiene una o varias zonas desarmadas. Se activa cuando una o varias zonas del sistema están desactivadas.
-  **Emergencia (EMG):** señala que el sistema se encuentra en estado de emergencia. Se activa cuando el sistema entra en funcionamiento VA, ya sea por activación manual, automática desde el sistema de control de incendios o desde entradas de emergencia.
-  **Fallo (FLT):** indica que el sistema se encuentra en estado de fallo. Se activa cuando se detecta un fallo en cualquiera de las funciones supervisadas del sistema

4.5.2 Navegación CrossApp

Cada dispositivo, dependiendo del modelo, dispone de accesos directos a las aplicaciones de la familia EVAC para funcionalidades específicas:




Ilustración 15: Botones de navegación

EVAC Setting

Acceso directo a la web de configuración del dispositivo. La autenticación se realiza automáticamente con la sesión iniciada y tienen una validez máxima de 24 h. Esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios con **perfil Installer o superior**.




Ilustración 16: EVAC Settings

EVAC Control

Acceso directo a la aplicación web EVAC Control. Está disponible solo en dispositivos EVAC Control y es accesible para todos los perfiles.




Ilustración 17: EVAC Control

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Usuario multi-cuenta y multi-perfil	3
Ilustración 2: Interfaz de la plataforma	4
Ilustración 3: Selección de perfil	5
Ilustración 4: Pestaña Accounts	6
Ilustración 5: Añadir nueva cuenta.....	7
Ilustración 6: Pestaña Users.....	8
Ilustración 7: Añadir nuevo usuario	9
Ilustración 8: Pestaña EVAC Devices.....	10
Ilustración 9: Editar dispositivo EVAC.....	11
Ilustración 10: Pestaña Groups	11
Ilustración 11: Elementos no asignados a un grupo	12
Ilustración 12: Estructura de un grupo	12
Ilustración 13: Añadir nuevo grupo	13
Ilustración 14: Pestaña System Monitor	14
Ilustración 15: Botones de navegación	15
Ilustración 16: EVAC Settings.....	15
Ilustración 17: EVAC Control	16